



Het verwerken van Kydex tot messchede

- 1 Teken het patroon van de schede uit op papier, je kunt de schede uit 1 of 2 delen laten bestaan. Houd rekening met een zoom, een ruime centimeter speling rondom is raadzaam voor lijmen of (extra) klinknagels of holnieten. Pas het gemaakte patroon op je mes.
- 2 Gebruik je papieren patroon om het Kydex uit te snijden of zagen, bijvoorbeeld met een figuurzaag of lintzaag.
- 3 Kydex wordt zacht op ongeveer 150°C. Verwarmen met een 1500W haardroger werkt prima. Wanneer het heet is kun je het (draag hierbij warmtebestendige handschoenen!!) in vorm werken. Als je nog niet tevreden bent kun je het eenvoudigweg nogmaals verwarmen en opnieuw proberen.
- 4 Lijm de zoom dicht met goede contactlijm. Wanneer je het nodig of mooi vindt kun je gaatjes boren en hierin klinknagels of holnieten slaan. Holnieten zijn ook via onze internetwinkel verkrijgbaar. Hier kun je een touw doorheen halen om de schede aan je broek of tas te kunnen hangen, of een decoratief touw doorheen vlechten.
- 5 Na het lijmen en eventueel klinken kun je de randen afschuren voor een glad resultaat.

Verdere technische informatie

Dankzij de hoge chemische resistentie van Kydex, kan het lastig zijn het te verlijmen. Sterke verbindingen kunnen worden gemaakt door de volgende methode aan te houden.

- 1 Je kunt 2 componentenlijm gebruiken dat je aanmaakt met fijn zaagsel van Kydex. Het werkt het beste wanneer je het fijne zaagsel in 1 van de 2 componenten verzaagd en dit vervolgens aanlegt met de juiste hoeveelheid van het 2^e component.
- 2 Wanneer je geen zaagsel of vijlsel wenst te gebruiken, zou je de twee secondelijm met activator kunnen gebruiken die via onze internetwinkel verkrijgbaar is.